

1 MONTAGE OBEN

ACHTET darauf: Verschlüsse
sollen innen sein

Befestigt die oberen Ecken mit
den beiden kurzen Bändern an
den Handgriffen - je nach
Sitzposition enger oder lockerer



2 MONTAGE UNTEN

Befestigt die unteren Ecken an
den Sitzschienen mit den längeren
Bändern - an der Mittelkonsole
geht das auch über Kreuz



3 VERSCHLUSS SPANNUNG

Mit den Verschlüssen nach innen
kann die Folie oben bei
Bedarf gespannt werden

